



# MC-280-X

---

KLEINE AR-BESCHICHTUNGSANLAGE



IG-Kopf "Mark I"



Elektronenstrahl-Kanone



Einfach zu bedienen mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen



Verbrauchsmaterialien für die Aufdampfbeschichtung

## MC-280-X

Diese kompakte, eigenständige Beschichtungsmaschine bietet vielfältige Prozessanwendungen und höchste Flexibilität für die Rezeptglasfertigung in kleineren Losgrößen. Die MC-280-X ermöglicht dieselben anspruchsvollen AR- und Spiegelbeschichtungsprozesse wie die 1200-DLX-2 und MC-380-X-2.

## FEATURES + BENEFITS

- Vollkalotte, segmentierte Kalotte oder Flip-over-Glasträger.
- Ionenkanone mit Shutter.
- Elektronenstrahlkanone mit Shutter.
- Pumpsystem mit leistungsstarker Molekular-Turbopumpe 1200 l/s.
- Benutzerfreundliche und intelligente HMI-Software.
- Inklusive kostenloser MES-360 Lite Software.
- Volle Kompatibilität mit MES-360, dem Manufacturing Execution System von Satisloh



## TECHNISCHE DATEN

<b>Kapazität</b>	Bis zu 30 Gläser mit Ø 70 mm (Vollkalotte)
<b>Glasmaterialien</b>	CR39, Polycarbonat, High Index, Acryl, phototrope Materialien, Mineralglas
<b>Abmessungen (bxtxh)</b>	1453 x 1481 x 2124 mm / 57 x 58 x 84 Zoll
<b>Gewicht</b>	1150 kg / 2535 lb

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

## KONTAKT

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH- 6340 Baar  
Schweiz  
Telefon: +41 (0) 41766 16 16  
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

### Nordamerika

### Europa

### Asien

### Zentral und Südamerika

**Vertrieb**  
**Telefon:** +1 262 255 6001  
**Email:** info.usa@satisloh.com  
**Telefon:** +49 (0) 6441 912 0  
**Email:** info.de@satisloh.com  
**Telefon:** +852 27 56 7711  
**Email:** info.asia@satisloh.com  
**Telefon:** +55 (11) 2930 8600  
**Email:** info.latam@satisloh.com

**Service**  
**+1 262 255 6001**  
service.usa@satisloh.com  
**+39 02 33 55 66 77**  
service.it@satisloh.com  
**+852 27 56 7654**  
service.asia@satisloh.com  
**+55 (11) 2930 8600 (pt)**  
**+57 300 798 3374 (es)**  
service.latam@satisloh.com

**satisloh**®